TIGES AU DEL RBV
RGB LED STICKS

MODÈLE NO./ MODEL NO.
LED102RB / LED102-1R





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES/Merci de lire ces informations avec attention avant de commencer avec l'installation ou la mise en marche de ce produit.


1. Consulter un éléctricien qualifié si vous n'êtes pas certain de l'installation de ce produit.
2. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes électriques en vigueur dans votre région.
3. Ne pas utiliser dans un endroit humide. Ce produit n'est pas conçu pour l'éclairage d'aquariums.
4. Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement.
5. Acheminer et fixer les cordons de manière à ne pas les pincer ou les endommager.
6. Utiliser seulement des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les cordons.
7. Les tiges ne sont pas appropriées pour les gradateurs et ne peuvent être branchées directement à un interrupteur.


NOTE: Modèle LED102RB - Branchement en série jusqu'à 6 unités.
Modèle LED102-1R - Branchement en série jusqu'à 6 unité


IMPORTANT SAFETY DIRECTIONS/Please read these informations carefully before installing or using this product.


1. Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about the installation.
2. All electrical connections must be in accordance with electrical codes in effect in your region.
3. Do not use in wet locations. This product is not intended for lighting of aquariums.
4. Use indoors only.
5. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
6. Use only insulated staples or plastic ties to secure cords, do not damage the cords.
7. The sticks are not suitable for dimmers and can not be plugged directly into an electronical switch.


NOTE: Model LED102RB - Linkable up to 6 units.
Model LED102-1R- Linkable up to 6 units.











Branchement optionnel pour 3 tiges additionnelles.
Aussi compatible avec LED103RB.

Optional connection for 3 additional sticks.
Also compatible with LED 103RB.

TÉLÉCOMMANDE
REMOTE CONTROL

R G B W OFF ON FLASH STROBE FADE SMOOTH

NOTEZ:
Orienter la télécommande vers le capteur d'infrarouge pour contrôler les couleurs RVB des tiges.

NOTE
Direct the remote control towards the infrared receiver to manipulate RGB colors of the sticks.

a Bouton marche / arrêt
On / Off switch

b Boutons de contrôle de l'intensité lumineuse. Permet également d'augmenter ou de réduire la vitesse de défilement des couleurs.
Bright key. It can increase or decrease the color brightness. And it can slow down or accelerate the color change.

c R,G,B,W : Sélection de couleurs. Rouge, Vert, Bleu, Blanc.
R,G,B,W : Choose color. Red, Green, Blue, White.

d Bouton flash : alternance rapide de 7 couleurs.
Flash key : 7 colors flash change

e Bouton strobe : pulsation de la couleur.
Strobe key : Strobe color effect

f Bouton fade : les 16 couleurs changent graduellement en alternance (en boucle).
Fade key : Gradual change of 16 colors (loop).

g Bouton smooth: 7 couleurs changent très lentement, en alternance.
Smooth key: Slow alternate color change (7 colors)

GARANTIE
BAZZ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'oeuvre pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat. La garantie est annulée si le dommage est causé par une utilisation ou une installation incorrecte. La garantie se limite au produit seulement et non à l'installation. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une uitlisation incorrecte des tiges.

WARRANTY
BAZZ warrants this product to be free from defects in material & workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. Warranty is void if damage is due to misuse or improper installation. The warranty only covers the product, not the installation. The manufacturer does not accept any responsibility for injuries or damage resulting from improper use of the sticks.

BAZZ_04/16/2012_rev02.ai